





- Vnější rozměry spotřebiče naleznete na obrázku vlevo



- Zajistěte dostatek prostoru pro pohodlné otevírání dvířek a zásuvek.




Preventivní opatření před instalací:

Informace v návodu k obsluze jsou pouze orientační. Fyzický produkt se může lišit.

Před instalací a nastavením příslušenství se ujistěte, zda je spotřebič odpojen od napájení.


Instalace do skříňky

- Požadavky na velikost skříňky.




Soklová lišta a zadní část skříňky musí být vybaveny otvorem pro odvádění tepla.


- Zatlačte spotřebič do skříňky a nastavte jej tak, aby se okrajový záhyb horní přihrádky zcela dotýkal horního okraje skříňky a koncový háček podpěrné nožičky se zcela dotýkal spodního okraje skříňky.




- Upevněte podpěrnou nožičku šrouby a poté nainstalujte uzávěry šroubů.



- Připevněte horní přihrádku k horní části vnitřku skříňky pomocí šroubů a poté nainstalujte kryty šroubů.



- Otevřete dvířka skříňky v maximálním úhlu a otevřete dvířka spotřebiče do odpovídající polohy. Posuňte blok, abyste se ujistili, zda je vnitřní okraj zarovnan s okrajem dvířek spotřebiče, poté připevněte blok ke dvířkům skříňky šroubem a nainstalujte kryty šroubů.



- Vyjměte těsnicí proužek ze sáčku na příslušenství a zatlačte jej do mezery mezi skříňkou a spotřebičem. Instalace je dokončena.

