

Teplota okolí

V závislosti na klimatické třídě je tento spotřebič určen k používání při teplotě okolí, jak je uvedeno v následující tabulce.
Produkt nemusí správně fungovat při teplotách mimo specifický rozsah.
Klimatickou třídu naleznete na štítku produktu.


Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

Máte-li jakékoli pochybnosti o instalaci, obraťte se prosím na prodejce, na náš zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.

UPOZORNĚNÍ

Chladicí výkon a spotřebu energie spotřebiče může ovlivnit teplota okolí, četnost otevírání dveří spotřebiče a umístění spotřebiče. Doporučujeme dle potřeby upravit nastavení teploty.

ČÁST 5: INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNKY




Uvedené jednotkové rozměry dveří platí pro mezeru mezi dveřmi 4 mm

rozměry v mm

Kroky:

1. Požadavky na velikost skříňky.



2. Zatlačte spotřebič do skříňky a nastavte jej tak, aby se okrajový záhyb horní přihrádky zcela dotýkal horního okraje skříňky a limitní háček podpěrné nožičky se zcela dotýkal spodního okraje skříňky.
3. Upevněte podpěrnou nožičku šrouby a poté nainstalujte uzávěry šroubů.

