



GRIL DAI7002S k indukci

Výrobce: De Dietrich

Kód EAN: 3660767966116

Popis

Litínová grilovací deska s vyvýšeným okrajem a diagonálním vzorem, v zadní části vybrání pro uložení do nerezové lišty varných desek De Dietrich typu horiZone Play.

UPOZORNĚNÍ: Grilovací desku před prvním použitím pečlivě omyjte v čisté, horké vodě. Nedoporučujeme použití saponátů, v žádném případě nepoužívejte abrazivní detergenty (s mikrogranulemi) ani hrubé mycí nástroje, například drátěnky. Ideálním náčiním je jemná houbička. Po omytí desku okamžitě dobře vysušte. Vnitřní povrch nádobí poté důkladně potřete čistým rostlinným olejem (řepkový, slunečnicový) bez aromat a přidaných solí. Můžete použít také tuhý rostlinný olej, který rozmažete po vnitřní straně desky. Tu pak necháte prohřát a přebytečný olej slijete. Pro dosažení ideálního efektu je možné popsaný postup před prvním použitím opakovat 2x nebo 3x.

